



RM RP RPP устанавливаются только при подключении к USB

RB=100k для микросхем с портом PB8, если порт используется как GPIO. RB =0 в остальных случаях

R1=0 R2 не устанавливается, если к выводу VU/V PLS4 подключено входное напряжение стабилизатора

R2=0 R1 не устанавливается, если к выводу VU/V PLS4 подключено выходное напряжение стабилизатора

Допускается использование микросхемы стабилизатора с фиксированным значением выходного напряжения

RF0=RF1=0 устанавливаются если порты PF0 PF1 необходимо подключить к выводам PLS16

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| TITLE: STM32F0xxK STM32F3xxK |           | REV: 1.0   |
| Company:                     |           | Sheet: 1/1 |
| Date: 2019-12-09             | Drawn By: |            |