

Регулювання температури відбувається за рахунок двох порогів верхнього і нижнього, які настраюються в діапазоні від -40 до +120°C.

Для установки верхнього порогу(включення реле) потрібно:

1. натиснути і утримувати кнопку "+" близько 2 секунд, значення на дисплеї почнуть блимати.
2. кнопками "+" або "-" встановити необхідні значення.
3. дочекатися переходу модуля в режим очікування.

Для налаштування нижнього порогу(відключення реле) потрібно:

1. натиснути і утримувати кнопку "-" близько 2 секунд, значення на дисплеї почнуть блимати.
2. кнопками "+" або "-" встановити необхідні значення.
3. дочекатися переходу модуля в режим очікування.

Якщо верхній поріг більше нижнього, модуль буде працювати в режимі охолодження.

Якщо верхній поріг менше нижнього, модуль буде працювати в режимі нагріву.

Регулювання вологості відбувається за рахунок двох порогів верхнього і нижнього, які настраюються в діапазоні від 0 до 100% RH.

Для установки верхнього порогу(включення реле) потрібно:

1. натиснути і утримувати кнопку "+" близько 2 секунд, значення на дисплеї почнуть блимати.
2. кнопками "+" або "-" встановити необхідні значення.
3. дочекатися переходу модуля в режим очікування.

Для налаштування нижнього порогу(відключення реле) потрібно:

1. натиснути і утримувати кнопку "-" близько 2 секунд, значення на дисплеї почнуть блимати.
2. кнопками "+" або "-" встановити необхідні значення.
3. дочекатися переходу модуля в режим очікування.

Якщо верхній поріг більше нижнього, модуль буде працювати в режимі висушування.

Якщо верхній поріг менше нижнього, модуль буде працювати в режимі зволоження.

Для повернення до заводських налаштувань за замовчуванням необхідно натиснути одночасно кнопки "-" і "+" і утримуючи їх з'явиться 888 888 на двох дисплея.