DIGITAL MICROSCOPE

User Manual

CONTENTS

English.....01-11

Deutsch.....12-22

Italiano.....23-33

Français.....34-44

Español.....45-55

日本語.....56-66

中文.....67-77

PREFACE

Thank you for purchasing this device. This product is complex to use, so please read this manual in detail to understand how to operate the microscope before using it.

IMPORTANT NOTES

1. Please fully charge the device before first use. Do not charge directly via the PC. Please choose the 5V 1A adapter.

2. Please open the dust cover before use and close the dust cover after use.

3. For first time use, please format the memory card.

4. The optimal focal length of the microscope is 0-40mm. You need to rotate the focusing ring to get a clear magnified image of the object.

5. Please do not touch the lens and other optical parts with your hands, as this may result in blurred images and affect the image quality.

6. Do not disassemble the product or its components to avoid abnormal use of the device.

PRODUCT DESCRIPTION



BUTTON FUNCTIONS EXPLAINED

Power button (power on/off/file reference):

Press and hold "Power On" when the phone is powered off.

On any interface, press and hold "Shutdown".

In observation mode, short press the "power button" to enter the file browsing page.

Menu key (Resolution/Settings/Delete)

In observation mode, short press "Enter resolution page" and short press "Enter settings page" again.

In file browsing mode, short press "Enter deletion page".

OK button (photos/video/confirm)

Short press "Take photo" in observation mode.

Long press in observation mode to enter "camera" mode.

Short press "Start Recording" and short press "End Recording" again.

Set the interface OK key to the confirmation function.

Left click (zoom out/rotate image/move up or left)

Short press "Zoom Out" in observation mode

Long press "Image rotation" in observation mode

In other modes, move up or to the left.

Right click (zoom in/move down or right)

Short press "Zoom In" in observation mode

In other modes, move down or to the right.

Reset hole: If the microscope crashes abnormally, poke this hole with a sharp object to force it to shut down.

Light adjustment knob: You can adjust the brightness of the light.

TF card slot: Supports memory card up to 64GB. Please choose a high speed card of C10 or higher.

Charging port: Support charging and data transmission.

Lock knob A: Tighten to secure the microscope tube.

Lock knob B: Tighten to fix the observation height of the microscope lens.

MODEL INTRODUCTION

This device is divided into 2 modes:

Speichermodus: Connect to a computer for TF card reading, setting, and formatting.

PC-Kameramodus: Connect to a computer and use through computer software for a more intuitive large-screen experience.

1. Speichermodus:

1. This product comes with built-in storage space, capable of storing photos/videos. The device can be connected to a computer for reading the photos stored internally and can be read by other devices for security reasons.

2. If additional storage is needed, please use a personal storage card (supports up to 64GB).

3. Connect the microscope to the computer via USB data cable, select Memory Card Reading Mode, then press the confirm button, to view stored photos and videos on the computer (device buttons will be disabled in memory card mode).

2. PC-Kameramodus:

Note: When using Computer Observation Mode.

1. Some function buttons on the device will be unavailable, which is normal.

2. After connection, if there is no image in the software, please repeatedly plug and unplug the USB data cable or insert the data cable into the USB port on the back of the computer hold, and you can observe the image on the computer.

---Windows systems:

Windows vista/XP/7/8/10/11 or higher are supported.

1. Software installation.

1) For WIN 7/8 systems, download and install the AMCAP software.

2) For WIN 10 systems, search directly for the software Windows Camera (Note: Please disable the default laptop camera in Windows! And you must change the camera's privacy settings, which is needed for allowing access.)

3) Or download the application Smart Camera for your computer: Download link: www.inskam.com/download/camera.zip

4) Connect the USB cable supplied with the microscope to the USB port on the back of the computer case. Press and hold the power button to turn on the device and select to enter PC-camera mode.

5) Different software is recommended for different Windows systems, please download the appropriate software for your system.

2. Software page display:

1) AMCAP page, as shown below.

2) Windows Camera page, as shown below.

3) Smart Camera page, as shown below.



"Note: The following situation occurs for a long time when connecting the device to the computer using the data cable. You may try the following solutions:

a. Firstly, please repeat plugging and unplugging the USB cable or plug the cable into the USB port on the back of the computer case to ensure that the device is powered properly.

b. Secondly, the software may not be compatible with the system, so you can check if you are using the software installation instructions correctly.

---MacOS systems:

MacOS X 11.0 or higher is supported, not available for Apple laptops with Type-c interface.

Opening the software (we recommend using the "Photo Booth" software that comes with your Apple computer).

1) Firstly, in the Applications directory of the Finder window, find an application called "Photo Booth".

2. Connecting device:

1) Connect the microscope to the USB port of your computer with the USB cable that comes with the microscope, press and hold the power button to turn on the device. Select to enter PC camera mode. Open and run the application "Photo Booth".

2) Click on Photo Booth and select the camera "HD video".

3) You can also use the alternative software "Quick Time Player".

CHARGING INSTRUCTIONS

1. Please use 5V 1A power adapter to charge the device.

2. During charging, there will be indication on the microscope panel. When charging is complete, the battery indication is as shown below.

3. After fully charged, the microscope can be used continuously for up to 3.5 hours.

4.After the device is completely dead, it needs to be charged with a 5V/1A charger for at least 1 hour before it can be used normally.

TECHNICAL PARAMETERS

Screen parameters	4.3" IPS
Pixels	2.0 megapixels
Magnification	1000X
Image format	JPG
Video format	AVI
Focus mode	Manual focus (0-40mm)
Light source	8*LED
Battery capacity	2000 mAh
Operating time	3.5 hours
Charging time	3 hours
Supported systems	Windows vista/XP/7/8/10/11, MacOS X 11.0 or higher

TROUBLESHOOTING

Q1: The device cannot be charged.

A1: 1. Replace with a working Type-C data cable.

2. Turn on the main power of the power supply device (e.g., power strip, computer power).

Q2: The device is frozen.

A2: 1. Press the reset hole on the main unit with a fine needle to force shutdown the device.

Q3: Cannot connect to the computer.

A3: 1. Ensure the data cable is plugged in securely, replace the data cable, or use the original data cable.

2. The microscope main unit is not powered on.

3. Confirm whether the device is correctly set to memory card reading mode.

Q4: Unable to save photos/video.

A4: 1. If a storage card is inserted, replace it with a personal storage card.

2. If no storage card is inserted, please insert a personal storage card.

3. Format the memory card (Note: Formatting will delete all data on the memory card, please remember to back up in time).

Q5: Images appear blurry.

A5: 1. You need to rotate the focus ring to get a clear magnified image of the object.

德语

VORWORT

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Dieses Produkt ist komplex in der Anwendung, daher lesen Sie bitte dieses Handbuch im Detail, um zu verstehen, wie Sie das Mikroskop bedienen, bevor Sie es verwenden.

WICHTIGE HINWEISE

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Do nicht direkt über den PC laden. Wählen Sie 5V 1A Adapter.

2. Bitte öffnen Sie die Staubschutzhülle vor dem Gebrauch und schließen Sie die Staubschutzhülle nach dem Gebrauch.

3. Bitte formatieren Sie bei der ersten Verwendung die Speicherkarte.

4. Die optimale Brennweite des Mikroskops beträgt 0-40 mm. Sie müssen den Fokussierring drehen, um ein klares, vergrößertes Bild des Objekts zu erhalten.

5. Bitte berühren Sie das Objektiv und andere optische Teile nicht mit den Händen, da dies zu verschwommenen Bildern führen und die Bildqualität beeinträchtigen kann.

6. Zerlegen Sie das Produkt oder seine Bestandteile nicht, um eine abnormale Verwendung des Geräts zu vermeiden.

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERKLÄRUNG DER TASTEN UND FUNKTIONEN

Ein/Aus-Taste (Ein /Ausschalten/Dateireferenz).

Halten Sie „Einschalten" gedrückt, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Halten Sie auf einer beliebigen Schnittstelle die Taste „Herunterfahren" gedrückt.

Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz die „Einschalttaste", um die Seite zum Durchsuchen von Dateien aufzurufen.

Menütaste (Auflösung/Einstellungen/Löschen).

Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Auflösungsseite aufrufen" und dann erneut kurz auf „Einstellungsseite aufrufen".

OK-Taste (Fotos/Video/Bestätigen).

Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Foto aufnehmen".

Im Beobachtungsmodus lange drücken, um in den „Kamera" Modus zu gelangen.

Drücken Sie kurz auf „Aufnahme starten" und erneut kurz auf „Aufnahme beenden".

Stellen Sie die OK-Taste der Schnittstelle auf die Bestätigungsfunktion.

Linksklick (herauszoomen/Bild drehen/nach oben oder links verschieben).

Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Auszoomen".

Drücken Sie im Beobachtungsmodus lange auf „Bilddrehung".

Bewegen Sie sich in anderen Mod nach oben oder nach links.

Rechtsklick (vergrößern/nach unten oder rechts bewegen).

Drücken Sie im Beobachtungsmodus kurz auf „Zoom In".

Bewegen Sie sich in anderen Mod nach unten oder nach rechts.

Reset-Loch: Wenn das Mikroskop ungewöhnlich abstürzt, stechen Sie mit einem scharfen Gegenstand in dieses Loch, um das Abschalten zu erzwingen.

Lichteinstellknopf: Sie können die Helligkeit des Lichts anpassen.

TF-Kartenschlitz: Unterstützt Speicherkarten bis zu 64 GB. Bitte wählen Sie eine Hochgeschwindigkeitskarte von C10 oder höher.

Ladeanschluss: Unterstützt Laden und Datenübertragung.

Feststellknopf A: Zum Sichern des Mikroskoptubus festziehen.

Feststellknopf B: Festziehen, um die Beobachtungshöhe des Mikroskopobjektivs zu fixieren.

MODÜBERSICHT

Das Gerät verfügt über zwei Modi:

Speichermodus: Verbinden Sie das Mikroskop mit einem Computer, um auf TF-Karten zuzugreifen, Daten zu schreiben und zu formatieren.

PC-Kameramodus: Verbinden Sie das Mikroskop mit einem Computer und verwenden Sie es zur Hilfe einer Software für eine größere und klarere Darstellung.

1. Speichermodus:

1. Das Produkt verfügt über einen internen Speicher, in dem ca. 100 Fotos/Videos gespeichert werden können. Das Gerät kann zum Lesen der gespeicherten eingebauten Fotos an einen anderen Computer angeschlossen werden. Um aus Sicherheitsgründen nicht von anderen Geräten gelesen zu werden.

2. Wenn Sie den Speicher erweitern möchten, verwenden Sie bitte eine externe Speicherkarte (maximal 64 GB).

3. Schließen Sie das Mikroskop mit einem USB-Datenkabel an den Computer an, wählen Sie den Speicherkartenlesemodus und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die gespeicherten Fotos und Videos auf dem Computer anzuzeigen. (Im Speicherkartenmodus können die Gerätetasten nicht verwendet werden.)

2. PC-Kameramodus:

Hinweis: Wenn Sie den Computerbeobachtungsmodus verwenden:

1. Einige Funktionstasten am Gerät sind nicht verfügbar, was normal ist.

2. Wenn nach der Verbindung kein Bild in der Software vorhanden ist, stecken Sie bitte wiederholt das USB-Datenkabel ein und aus oder stecken Sie das Datenkabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computer-Halts, und Sie können den Computer verwenden, um das Bild zu beobachten.

---Windows-Systeme:

Windows vista/XP/7/8/10/11 oder höher werden unterstützt.

1. Software-Installation:

1) Für WIN 7/8-Systeme laden Sie die AMCAP-Software herunter und installieren Sie sie.

2) Suchen Sie bei WIN 10-Systemen direkt nach der Software Windows Camera (Hinweis: Deaktivieren Sie die Laptop-Kamera standardmäßig in Windows! Und Sie müssen die Datenschutzeinstellungen der Kamera ändern, die für die Zugriffserlaubnis erforderlich sind.)

3) Oder laden Sie die Anwendung Smart Camera für Ihren Computer herunter: Download-Link: www.inskam.com/download/camera.zip

4) Schließen Sie das mit dem Mikroskop gelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses an. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie aus, um in den PC-Kameramodus zu wechseln.

5) Für verschiedene Windows-Systeme wird unterschiedliche Software empfohlen, bitte laden Sie entsprechende Software für Ihr System herunter.

2. Software-Seitenanzeige:

1) AMCAP-Seite, wie unten gezeigt

2) Windows-Kamera-Seite, wie unten gezeigt

3) Smart-Kamera-Seite, wie unten gezeigt

"Hinweis: Die folgende Situation tritt lange Zeit auf, wenn das Gerät über das Datenkabel an den Computer angeschlossen wird. Sie können die folgenden Lösungen ausprobieren:

a.Wiederholen Sie zunächst das Ein- und Ausstecken des USB-Kabels oder stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.

b. Zweitens ist die Software möglicherweise nicht mit dem System kompatibel, Sie können überprüfen, ob Sie die Installationsanweisungen der Software korrekt verwenden.

---MacOS-Systeme: MacOS X 11.0 oder höher wird unterstützt, nicht verfügbar für Apple-Laptops mit Typ-C-Schnittstelle.

Öffnen der Software (wir empfehlen die Verwendung der "Photo Booth"-Software, die mit Ihrem Apple-Computer geliefert wird).

1) Suchen Sie zunächst im Anwendungsverzeichnis des Finder-Fensters eine Anwendung namens "Photo Booth".

2. Gerät anschließen:

1) Verbinden Sie das Mikroskop mit dem USB-Kabel, das mit dem Mikroskop geliefert wird, an den USB-Anschluss Ihres Computers, halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie diese Option, um in den PC-Kameramodus zu wechseln. Öffnen und führen Sie die Anwendung "Photo Booth" aus.

2) Klicken Sie auf Photo Booth und wählen Sie die Kamera "HD video".

3) Sie können auch die alternative Software "Quick Time Player" verwenden.

LADEANLEITUNG

1. Bitte verwenden Sie 5V 1A Netzteil, um das Gerät aufzuladen.

2. Während des Ladevorgangs wird eine Anzeige auf dem Mikroskopbedienfeld angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist die Batterieanzeige wie unten gezeigt.

3. Nach dem vollständigen Aufladen kann das Mikroskop bis zu 3.5 Stunden ununterbrochen verwendet werden.

4. Nachdem das Gerät vollständig tot ist, muss es mindestens 1 Stunde lang mit einem 5V / 1A-Ladegerät aufgeladen werden, bevor es normal verwendet werden kann.

TECHNISCHE PARAMETER

Bildschirmparameter	4.3" IPS
Bildpunkte	2.0 megapixels
Vergrößerung	1000X
Bildformat	JPG
Videoformat	AVI
Fokus-Modus	Manueller Fokus (0-40 mm)
Lichtquelle	8*LED
Batteriekapazität	2000 mAh
Betriebsdauer	3.5 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Unterstützte Systeme	Windows vista/XP/7/8/10/11, MacOS X 11.0 oder höher

PROBLEMBEHEBUNG

Q1:Das Gerät lässt sich nicht auf.

A1: 1. Verwenden Sie ein funktionierendes USB-Type-C-Kabel.

2. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle (z. B. Steckdosenleiste, Computerstromversorgung) eingeschaltet ist.

Q2: Das Gerät ist abgestürzt.

A2: 1. Drücken Sie mit einer feinen Nadel auf das Reset-Loch am Hauptgerät, um das Gerät zwangsweise auszuschalten.

Q3: Der Computer kann keine Verbindung herstellen.

A3: 1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Datenkabel fest eingesteckt ist, verwenden Sie das Originalkabel oder ein funktionierendes Kabel.

2. Stellen Sie sicher, dass das Mikroskop eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass der Speicherkarten-Lesemodus korrekt ausgewählt ist.

Q4: Fotos und Videos können nicht gespeichert werden.

A4: 1. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, verwenden Sie bitte eine andere.

2. Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, legen Sie bitte eine ein.

3. Formatieren Sie die Speicherkarte (Hinweis: Formatierung löscht alle Daten auf der Karte, bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten sichern).

Q5: Das Bild durch das Objektiv ist unscharf.

A5: 1. Sie müssen den Fokusring drehen, um ein klares, vergrößertes Bild des Objekts zu erhalten.

意大利语

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo dispositivo. Questo prodotto è complesso da usare, è pertanto di leggere attentamente questo manuale nel dettaglio per capire come far funzionare il microscopio prima di usarlo.

NOTE IMPORTANTI

1. Ri ptoga di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Non caricare direttamente tramite il PC. Si prega di scegliere l'adattatore 5V 1A.

2. Aprire il coperchio antipolvere prima dell'uso e chiuderlo dopo l'uso.

3. Al primo utilizzo, formattare la scheda di memoria.

4. La lunghezza focale ottimale del microscopio è 0-40 mm. È necessario ruotare l'anello di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e ingrandita dell'oggetto.

5. Si prega di non toccare l'obiettivo e le altre parti ottiche con le mani, in quanto ciò potrebbe causare immagini sfocate e influenzare la qualità dell'immagine.

6. Non smontare il prodotto o i suoi componenti per evitare un uso anomalo del dispositivo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PULSANTI E FUNZIONI

Pulsante di accensione (accensione/spegnimento/riferimento file)

Tenere premuto "Accendi" quando il telefono è spento.

Su qualsiasi interfaccia, tieni premuto "Spegni".

In modalità osservazione, premere brevemente il "pulsante di accensione" per accedere alla pagina di navigazione dei file.

Tasto Menu (Risoluzione/Impostazioni/Elimina)

In modalità osservazione, premere brevemente "Inserisci pagina risoluzione" e premere nuovamente brevemente "Inserisci pagina impostazioni".

Nella modalità di navigazione dei file, premere brevemente "Inserisci pagina di eliminazione".

Pulsante OK (foto/video/conferma)

Premi brevemente "Scatta foto" in modalità osservazione.

Premere a lungo in modalità osservazione per accedere alla modalità "fotocamera".

Premere brevemente "Avvia registrazione" e premere di nuovo brevemente "Fine registrazione".

Premere brevemente "Zoom Out" in modalità osservazione

Premere a lungo "Rotazione immagine" in modalità osservazione

Nelle altre modalità, si sposterà in alto o a sinistra.

Fare clic con il tasto destro (ingrandire/spostare verso il basso o verso destra)

Premere brevemente "Zoom avanti" in modalità osservazione Nelle altre modalità, sposterà verso il basso o verso destra.

Foro di ripristino: Se il microscopio si blocca in modo anomalo, colpire questo foro con un oggetto appuntito per forzarne lo spegnimento.

Manopola di regolazione della luce: è possibile regolare la luminosità della luce.

Slot per scheda TF: Supporta schede di memoria fino a 64 GB. Scegli una carta ad alta velocità di C10 o superiore.

Porta di ricarica: Supporta la ricarica e la trasmissione dati.

Manopola di bloccaggio A: Stringere per fissare il tubo del microscopio.

Manopola di bloccaggio B: Stringere per fissare l'altezza di osservazione

---Sono supportati i sistemi Windows:

Windows vista/XP/7/8/10/11 e superiore.

1. Installazione del software:

1) Per i sistemi WIN 7/8, scaricare e installare il software AMCAP.

2) Per i sistemi WIN 10, cercare direttamente il software Windows Camera (Nota: disattivare la camera del portatile di default su Windows! E deve cambiare l'impostazione della privacy della fotocamera, che è necessaria per consentire l'accesso.)

3) Oppure scarica l'applicazione Smart Camera per il tuo computer: Link per il download: www.inskam.com/download/camera.zip

4) Collegare il cavo USB fornito con il microscopio alla porta USB sul retro del case del computer. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e selezionare per entrare nella modalità PC-camera.

5) Si raccomanda un software diverso per i diversi sistemi Windows, si prega di scaricare il software appropriato per il vostro sistema.

2. Visualizzazione della pagina del software

1) Pagina AMCAP, come mostrato di seguito

2) Pagina Windows Camera, come mostrato di seguito

3) Pagina Smart Camera, come mostrato di seguito

"Nota: La seguente situazione si verifica per molto tempo quando si collega il dispositivo al computer utilizzando il cavo dati. Puoi provare le seguenti soluzioni:

a. In primo luogo, si prega di ripetere il collegamento e lo scollegamento del cavo USB o di inserire il cavo nella porta USB sul retro del computer per assicurarsi che il dispositivo sia alimentato correttamente.

b. In secondo luogo, il software potrebbe non essere compatibile con il sistema; controllare se stai usando correttamente le istruzioni di installazione del software.

---Sistemi MacOS: MacOS X 11.0 o superiore è supportato, non disponibile per i portatili Apple con interfaccia Tipo C.

Aprire il software (si consiglia di utilizzare il software "Photo Booth" che viene f ornito con il computer Apple).

1) In primo luogo, nella directory Applicazioni della finestra del Finder, trovate un'applicazione chiamata "Photo Booth".

2. Collegare il dispositivo:

1) Collegare il microscopio alla porta USB del vostro computer con il cavo USB che viene fornito con il microscopio, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Selezionare per entrare nella modalità fotocamera del PC. Apre ed esegue l'applicazione "Photo Booth".

2) Clicca su Photo Booth e seleziona la fotocamera "HD video".

3) Potete anche usare il software alternativo "Quick Time Player".

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Si prega di utilizzare l'alimentatore di alimentazione 5V 1A per caricare il dispositivo.

2. Durante la carica, ci sarà un'indicazione sul pannello del microscopio. Quando la carica è completa, l'indicazione della batteria è come mostrato qui sotto.

3. Dopo essere stato completamente caricato, il microscopio può essere usato continuamente fino a 3.5 ore.

4. Dopo che il dispositivo è completamente morto, deve essere caricato con un caricabatterie 5V/1A per almeno 1 ora prima di poterlo utilizzare normalmente.

PARAMETRI TECNICI

Parametri dello schermo	4.3" IPS
Pixel	2.0 megapixels
Magnification	1000X
Formato immagine	JPG
Formato video	AVI
Modalità di messa a fuoco	Messa a fuoco manuale (0-40 mm)
Sorgente di luce	8*LED
Capacità della batteria	2000 mAh
Tempo di funzionamento	3.5 ore
Tempo di ricarica	3 ore
Sistemi supportati	Windows vista/XP/7/8/10/11, MacOS X 11.0 or higher

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q1: Il dispositivo non si ricarica.

A1: 1. Sostituire il cavo dati Type-C con uno funzionante.

2. Accendere l'alimentazione del dispositivo di alimentazione (ad esempio, la ciabatta, l'alimentazione del computer).

Q2: Il dispositivo si blocca.

A2: 1. Utilizzare un ago sottile per premere il foro di reset sull'unità principale per forzare lo spegnimento del dispositivo.

Q3: Impossibile connettersi al computer.

A3: 1. Collegare saldamente il cavo dati, sostituire o utilizzare il cavo dati originale.

2. L'unità principale del microscopio non è accesa.

3. Verificare se si è entrati correttamente nella modalità di lettura della scheda di memoria.

Q4: Impossibile salvare foto e video.

A4: 1. Se è stata inserita una scheda di memoria, sostituirla con una propria.

2. Se non è stata inserita una scheda di memoria, inserirne una propria.

3. Formattare la scheda di memoria (Nota: la formattazione eliminerà tutti i dati sulla scheda di memoria, eseguire il backup dei dati tempestivamente).

Q5: Immagine visualizzata dall'obiettivo è sfocata.

A5: 1. È necessario ruotare l'anello di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e ingrandita dell'oggetto.

法语

AVANT-PROPOS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Ce produit étant complexe à utiliser, nous vous invitons à lire ce manuel en détail pour comprendre le fonctionnement du microscope avant de l'utiliser.

REMARQUES IMPORTANTES

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Ne pas charger directement via le PC. Veuillez choisir un adaptateur de 5V 1A.

2. Veuillez ouvrir le couvercle anti-poussière avant utilisation et fermer le couvercle anti-poussière après utilisation.

3. Lors de la première utilisation, veuillez formater la carte mémoire.

4. La distance focale optimale du microscope est de 0-à 40 mm. Vous devez faire pivoter la bague de mise au point pour obtenir une image clairement agrandie de l'objet.

5. Veuillez ne pas toucher la lentille et les autres pièces optiques avec vos mains, car cela peut entraîner des images floues et affecter la qualité de l'image.

6. Ne démontez pas le produit ou ses composants pour éviter toute utilisation anormale de l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT



DÉTAILS DES BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton d'alimentation (marche/arrêt/référence de fichier)

Appuyez et maintenez "Power On " lorsque le téléphone est éteint.

Sur n'importe quelle interface, appuyez et maintenez "Arrêter".

En mode observation, appuyez brièvement sur le "bouton d'alimentation " pour accéder à la page de navigation dans les fichers.

Touche Menu (Résolution/Paramètres/Supprimer)

En mode observation, appuyez brièvement sur " Entrer la page de résolution "et appuyez à nouveau brièvement sur "Entrer la page des paramètres".

En mode navigation dans les fichiers, appuyez brièvement sur " Entrer dans la page de suppression".

Bouton OK (photos/video/confirmer)

Appuyez brièvement sur " Prendre une photo " en mode observation.

Appuyez longuement en mode observation pour passer en mode " caméra ".

Appuyez brièvement sur " Démarrer l'enregistrement " et appuyez à nouveau brièvement sur " Fin de l'enregistrement ".

Configure la touche OK de l'interface en fonction de confirmation.

Clic gauche (zoom arrière/faire pivoter l'image/monter ou gauche)

Appuyez brièvement sur "Zoom arrière" en mode observation

Appuy long sur "Rotation de l'image" en mode observation

Dans les autres modes, déplacez-vous vers le haut ou vers la gauche.

Clic droit (zoomer/déplacer vers le bas ou vers la droite)

Appuyez brièvement sur "Zoom In" en mode observation

Dans les autres modes, déplacez-vous vers le bas ou vers la droite.

Trou de réinitialisation : si le microscope tombe en panne anormalement, percez ce trou avec un objet pointu pour le forcer à s'éteindre.

Bouton de réglage de la lumière : Vous pouvez régler la luminosité de la lumière.

Emplacement pour carte TF : Prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 64 Go. Veuillez choisir une carte haut débit de C10 ou supérieure.

Port de chargement : Prend en charge le chargement et la transmission de données.

Bouton de verrouillage A : Serrez pour fixer le tube du microscope.

Bouton de verrouillage B : Serrez pour fixer la hauteur d'observation de l'objectif du microscope.

---Systèmes Windows :

Windows vista/XP/7/8/10/11 ou supérieur est supporté.

1. Installation du logiciel :

1) Pour les systèmes WIN 7/8, rechercher directement le logiciel Windows Camera (Note : Veuillez désactiver la caméra par défaut de l'ordinateur portable dans Windows ! Et vous devez modifier les paramètres de confidentialité de la caméra, ce qui est nécessaire pour autoriser l'accès)

2) Ou téléchargez l'application Smart Camera pour votre ordinateur. Lien de téléchargement : www.inskam.com/download/camera.zip

3) Ce logiciel est fourni avec le microscope et peut être utilisé à l'aide du bouton de l'ordinateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil et sélectionnez pour passer en mode caméra PC.

4) Connecté le câble USB fourni avec le microscope au port USB situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil et sélectionnez pour passer en mode caméra PC.

5) Différents logiciels sont recommandés pour différents systèmes Windows, veuillez télécharger le logiciel approprié pour votre système.

2. Affichage de la page du logiciel.

1) Page AMCAP, comme indiqué ci-dessous.

2) Page Windows Camera, comme indiqué ci-dessous.

3) Page Smart Camera, comme indiqué ci-dessous.

"Note : La situation suivante se produit pendant un long moment lors de la connexion de l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de données. Vous pouvez essayer les solutions suivantes :

a. Tout d'abord, veuillez répéter la branchement et le débranchement du câble USB ou branchez le câble dans le port USB à l'arrière du boîtier de l'ordinateur pour vous assurer que l'appareil est correctement alimenté.

b. Deuxièmement, il se peut que le logiciel ne soit pas compatible avec le système, vous pouvez donc vérifier si vous utilisez correctement les instructions d'installation du logiciel.

--Systèmes MacOS : MacOS X 11.0 ou supérieur est pris en charge, non disponible pour les ordinateurs portables Apple avec