



MP2898BT

Bluetooth медицентр

Поставщик: ООО «ДКО ЭЛЕКТРОНИК»

Почтовый адрес: 115114, г. Москва,

ул. Дербеневская, д.1, а/я 12

Тел. +7(495) 234-77-66.

E-mail: infomk@masterkit.ru

MP2898 позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные в формате MP3, WMA на любом USB-носителе или SD карточке. На борту модуля установлен цифровой стереофонический FM тюнер. Функция эквалайзер позволяет регулировать тембр воспроизведения музыкальных файлов, записанных на SD или USB флеш память с предустановками: рок, классика, норма, поп.

И самое интересное: с помощью встроенного Bluetooth модуля вы сможете без проводов пересылать высококачественное аудио с мобильных устройств, таких как iPhone, Android-совместимых смартфонов (планшетов) или с компьютера.

На борту модуля установлен USB-host контроллер для чтения музыкальных файлов, записанных на любой USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.

Технические характеристики:

Напряжение питания постоянное, В	5
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20 ... 20000
Максимальный потребляемый ток (без усилителя) мА.	180
Входное сопротивление линейного входа, кОм	47
Максимальный уровень входного сигнала, В	2
Напряжение на линейном выходе, В	1,5
Поддерживаемые битрейты kbit/s	32-320
Диапазон настройки тюнера, в диапазоне FM МГц	87 - 108
Номинальная дальность действия пульта ДУ, м	6

Комплект поставки:

MP3 модуль	1
Пульт ДУ	1
Инструкция по эксплуатации	1



Рис.1. Внешний вид модуля

Назначение кнопок установленных на передней панели.

PREV

Режим USB/SD/Bluetooth: предыдущая композиция

Режим FM: предварительно настроенный канал вниз по диапазону

Режим установки часов: переключение минуты/часы

PLAY/PAUSE

Режим USB/SD: воспроизведение/пауза

Режим FM: автопоиск и запись частоты станций в каналы.

Режим установки часов: установка.

NEXT

Режим USB/SD: следующая композиция

Режим FM: канал вверх по диапазону.

Режим установки часов: переключение между позициями часы/минуты.

VOL+

Режим USB/SD и FM: звук +

Режим установки часов: показания +

VOL-

Режим USB/SD и FM: звук -

Режим установки часов: показания -

MODE

Короткое нажатие - последовательно переключает режимы USB – SD – AUX – FM

Длительные нажатия – включение / выключение




Рис.2

Назначение кнопок пульта ДУ.

1. Вкл/Выкл

2. Последовательно переключает режимы USB – SD – Bluetooth – FM – AUX

3. Режим USB/SD/ Bluetooth: следующая композиция
Режим FM: канал вверх по диапазону.

4. Режим USB/SD/Bluetooth: предыдущая композиция
Режим FM: предварительно настроенный канал вниз по диапазону

5. Режим USB/SD/FM/Bluetooth: звук +
Режим установки часов: показания +

6. Режим USB/SD/FM/Bluetooth: звук -
Режим установки часов: показания –

8. Mute

9. Повтор: текущая композиция / все

10. Предустановки эквалайзера: рок, классика, норма, поп.

11. Режим USB/SD/ Bluetooth: воспроизведение/пауза
Режим FM: автопоиск и запись частоты станций в каналы.

Назначение разъемов:

Подключение Bluetooth.

На смартфоне включается режим Bluetooth. Далее - поиск устройств BT. Модуль будет определен как аудиоустройство ZQL-BT11. Спариваем ваш смартфон с устройством. Включаем любой аудио плеер. Аудиопоток будет направлен на MP2898BT.



Рис.3

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>
Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru